



RAPIDCONCRETE®

■ Reviste tus superficies con microcemento y así obtendrás acabados modernos, con propiedades de calidad. ■

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE MICROCEMENTO



La presente es una guía rápida, que contiene las recomendaciones a seguir, para una correcta aplicación de nuestros productos RPC-1 y RPC-2.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- ◆ Inicialmente prepara el área a trabajar, quitando el exceso de rebaba, parches o imperfecciones presentes, logrando una superficie de trabajo pulida y nivelada.



◆ Nuestras líneas aliadas de productos

- Herramientas diamantadas TRITAN (Consulta en: www.tritan.co).
- Maquinaria industrial (Maquinas manuales y para pisos) Xstonegroup (Consulta en: www.xstonegroup.com).

Te ofrecemos las herramientas necesarias para que realices un trabajo de calidad con excelentes resultados en pulido y preparación de superficies.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE MEZCLA

Una vez lista el área de trabajo. Usa nuestros productos Rapidconcrete (Emulsión RPC-1) y (Cemento Enriquecido RPC-2),

con la ayuda de las siguientes instrucciones de preparado y aplicación de mezcla:

Preparación de mezcla

A continuación, te indicamos las dosificaciones para las diferentes capas de aplicación (Capa inicial y Capa de emporado), teniendo en cuenta que estas dosificaciones, están determinadas en medida de volumen y su cantidad está en relación, con el tamaño del área a trabajar.

Capa inicial

- ◆ 1 Parte de Emulsión RPC-1.
- ◆ 1 Parte de Cemento Enriquecido RPC-2.
- ◆ 1 Parte de Arena de Cuarzo de granulometría fina.

Capa de emporado

- ◆ 1 Parte de Emulsión RPC-1.
- ◆ 1 Parte de Cemento Enriquecido RPC-2



Aplicación de mezcla

1. Aplica la capa inicial; dispersando uniformemente la mezcla obtenida, de tal manera que la capa obtenga un grosor de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Luego deja secar hasta

1. el siguiente día.
2. Lija la superficie con un diamante # 30, de nuestra línea de herramientas diamantadas TRITAN.
3. Aplica la capa de emporado; del mismo modo de la capa inicial, considerando las dosificaciones de mezcla para esta capa y el grosor de aplicación recomendado (3 - 4 milímetros). Luego deja secar por un tiempo de 3 a 4 horas.
4. Nuevamente aplica una segunda capa de emporado con la misma proporción de la anterior y deja secar hasta el siguiente día.
5. Por último para dar un acabado ideal, lija la superficie aplicada con lija PAD Café ó lija diamantada TRITAN #200 ó #400.



OTRAS RECOMENDACIONES

- ◆ Rapidconcrete te invita a que le des uso a los implementos de cuidado y seguridad industrial (Guantes, gafas, tapabocas y botas); para los diferentes procesos que estés realizando con nuestros productos.
- ◆ Si presentas dudas sobre el uso, preparación o aplicación de nuestros productos, ponte en contacto con nuestros asesores Rapidconcrete.

- ◆ Rapidconcrete es una marca registrada, que te ofrece productos de calidad y te brinda garantía de los resultados obtenidos con el uso de nuestros productos; siempre y cuando pongas en práctica el paso a paso de las recomendaciones anteriormente descritas ó proporcionada por nuestros asesores.